

Liebe Besucher,
auf dieser Seite möchten wir Ihnen ein paar Tipps und wichtige Hinweise geben, damit Ihnen Ihre Gardinen lange Freude bereiten.

Feinfädige, elegante Gardinenstoffe verdienen eine schonende Pflege:

Die richtige Pflege garantiert Schönheit auf lange Zeit. Feinfädige Gardinen aus Polyester sind pflegeleicht; sie danken regelmäßige und richtige Pflege mit bleibender Schönheit und Eleganz. Diese Gardinen bleiben auf Dauer schön, wenn sie sachgemäß gewaschen werden.

Aus fachlicher Sicht haben wir für Sie die wichtigsten Reinigungs- und Pflegetipps zusammengestellt, damit Sie viele Jahre Freude an Ihrer neuen Stoff-Dekoration haben.

Die Gardine erst unmittelbar vor der Wäsche abnehmen (nicht knubbeln) und gleich nach dem Waschen noch gut feucht wieder ans Fenster hängen, sofort in Falten ordnen, damit keine Knickfalten entstehen. Entfernen Sie vorher Stecknadeln und ggf. Gardinenröllchen, besonders solche aus Metall und unbedingt bei Gardinen mit Fransenabschluß.

So bleibt die Polyester-Gardine knitterfrei. Gardinen trocknen schnell und ziehen sich beim Hängen glatt. Haben sich dennoch Knitter gebildet, z.B. durch Anschleudern, hilft leichtes, zügiges Bügeln der feuchten Gardine - Bügeleisen auf geringe Hitze einstellen. Das Bügeleisen hierzu auf "Rayon" bis "Seide" oder auf "2 Punkte" stellen. So erhält die Gardine wieder ihren eleganten Fall.

Gardinen in der Maschine:

Eine Waschmaschine mit einem Fassungsvermögen von 5 kg Wäsche kann mit höchstens 12 m² Stores gefüllt werden. Es ist zu empfehlen, daß Gardinenröllchen, besonders aus Metall, Stecknadeln usw. vor der Maschinenwäsche entfernt werden. In einer Lauge aus einem Voll- oder Spezialwaschmittel werden die Gardinen bis 30° C gewaschen, **aber nicht geschleudert**. Die Gardine kurz abtropfen lassen und gleich wieder aufhängen und ordnen.

Gardinenwäsche mit der Hand:

Die Gardinen in der Badewanne zuerst kalt ausspülen. Anschließend in reichlich Lauge aus einem Voll- oder Spezialwaschmittel bis 30° C die Gardine tüchtig hin- und herschwenken und leicht durchdrücken. Auf keinen Fall reiben, zerren oder wringen! Nach mehrfachem Klarspülen und kurzem Abtropfen gleich wieder aufhängen und ordnen.

Druckartikel mit der Hand in Feinwaschmittellauge waschen.

Dekostoffe sollten Sie ausschließlich mit der Hand in Feinwaschmittel waschen. Die Farben behalten ihre ursprüngliche Leuchtkraft, wenn Sie hierzu ein Waschmittel ohne optischen Aufheller verwenden.

Metallfadenvorhänge / Foliendrucke (gold oder silber)

Metallfadenvorhänge und Foliendrucke dürfen nur mit Handwäsche in der Badewanne (wie oben beschrieben) gewaschen werden.

Nur die Beachtung **dieser Pflegehinweise** sichert Ihnen nach der Wäsche den einwandfreien Ausfall Ihrer Gardinen.

Gardinenaufhängen:

Ob nach Hand- oder Maschinenwäsche, sollten Sie die Gardine nach kurzem Abtropfen und noch gut feucht gleich wieder ans Fenster hängen. Sofort in Falten legen und ordnen, damit keine Knickfalten entstehen. So bleibt die Polyester-Gardine knitterfrei. Grundsätzlich trocknen Gardinen schnell und ziehen sich beim Hängen glatt. Haben sich dennoch Knitter gebildet, z.B. durch Anschleudern, hilft leichtes, zügiges Bügeln der feuchten Gardine. Das Bügeleisen hierzu auf "Rayon" bis "Seide" oder auf "2 Punkte" stellen. So erhält die Gardine wieder ihren eleganten Fall.

Pflegeleicht heißt nicht Bügelfrei:

Durch leichtes überbügeln wird der elegante, feinfädige Fall der Gardine nach der Wäsche wieder hergestellt.

Materialangaben

AC	Acetat	LI	Leinen oder Flachs	PP	Polypropylen
BW	Baumwolle	ME	Metall	RA	Ramie
CA	Hanf	PA	Polyamid, z.B. Nylon	SE	Seide
GL	Glasfaser	PC	Polyacryl, z.B. Dralon, Dolan	VI	Viskose
JU	Jute	PE	Polyester, z.B. Diolen	WO	Wolle

Pflegesymbole

Bedeutung	Stufe	3	2	1	0
Waschen	Waschbottich			 + 	
	Erläuterung	Koch- bzw. Weißwäsche	Heißwäsche (Buntwäsche)	Feinwäsche (Kaltwäsche)	nicht waschen
Bügeln	Bügeleisen				
	Erläuterung	starke Einstellung	mittlere Einstellung	schwache Einstellung	nicht bügeln
Chemisch Reinigen	Reinigungstrommel				
	Erläuterung	intensive Behandlung	mittlere Behandlung	schwache Behandlung	nicht chem. Reinigen

Ist ein Symbol unterstrichen, wird besonders schonende Behandlung empfohlen. Der Kreis sagt dem Verbraucher, dass chemisch gereinigt werden muss bzw. kann. Der Buchstabe stellt für die Reinigungsart einen Hinweis auf die in Frage kommende Reinigungsart dar.

Das Gesetz zur Materialkennzeichnung trat am 1.9.1974 in Kraft.

Die Materialangaben allein reichen aber zur richtigen Pflege nicht immer aus, deshalb wurden unsere Stoffmuster zusätzlich mit den Pflegesymbolen versehen. Diese Pflegeanleitungen sollen falscher Behandlung vorbeugen sowie das Verkaufsgespräch erleichtern. Die Pflegesymbole stellen eine Empfehlung für die Instandhaltung eines Artikels dar. Die Behandlungsstufe zeigt die höchste Belastbarkeit des jeweiligen Artikels. Diese kann unterschritten, jedoch nicht überschritten werden.